



9802063




Főbb jellemzői:

- * Kompatibilis 19 márkájú garázkapu távirányítóval.
- * 433,92 MHz-es adatátvitel
- * A márkák közvetlen megváltoztatása gombnyomással

Márka lista

Gomb Megnyomása	Márka/kód	Kép
1x	DOORHAN / SKYMASTER / FORESEE (TRANSMITTER 4CH)	
2x	NICE SMILO	
3x	DEA (type TR2 code 672580_00 and type 273 code 672521_00)	
4x	KEY (TXB-42R)	
5x	APRIMATIC (TR2 41903/002)	
6x	BENINCA (TO.GO-WV)	

7x	VDS (TERRA C)	
8x	FAAC (XT4433RC4)	
9x	PUJOL (VARIO 353277, P9EMIS0240 EMISOR 6 CANALES VARIO BLACK)	
10x	ERREKA (LIRA)	
11x	GBD-DOMINO (DTC4334-AU03010)	
12x	MOTORLINE (MX4SP)	
13x	FOX	
14x	MUTANCODE	
15x	BFT MITTO	
16x	PUJOL_YELLOW (378141)	

17x	SEAV (BE HAPPY RS3 NEW: HCS200; BE SMART RS4 R.C. 433MHZ)	
18x	GENIUS CASALI 433RC A252	
19x	GENIUS BRAVO	

Tanítás

1 / Belépés a programozási módba



1. Tartsa nyomva az 1- es és a 2 - es gombot, 4 másodpercig, amíg a LED el nem kezd villógni, majd engedje el az összes gombot.

Kérjük figyeljen arra , hogy az 1. lépés és a 2. lépés között 6 mp nél több idő ne teljen el !

2 / Válassza ki a márkát



2. Nyomja meg a programozni kívánt gombot pl. : 1- es, annyiszor amennyi a mellékelt márka listán szerepel az Ön megfelelő távirányítója sorában.

Engedje el pl.: 1-es gombot, és 6 másodpercen belül nyomja meg valamelyik másik gombot 1 alkalommal, a működés megerősítésére. A LED-nek annyiszor kell felvillannia, amennyi a márka listában az Ön készüléke mellett szereplő szám.

Amennyiben a 2- es 3 -as 4 - es gombra szeretne programozni, ismételje értelemszerűen a lépéseket a kiválasztott gombbal.

Megjegyzés :

1. Az egyes lépések között eltelt idő 6 mp belül legyen.

2. A márka listában felsorolt különböző kapunyitók közül egyszerre többfélét is fel tud programozni külön-külön gombokra. (A különböző gombok különböző kódként állíthatók be.)

3 / Ellen rizza a márkát és a kódot.

Programozás után, ha szeretné ellenőrizheti az egyes gombok kódját:



3. A beprogramozott gombok ellenőrzése :

Tartsa nyomva a 3-as és a 4-es gombot 4 másodpercig, amíg a LED el nem kezd villogni, majd nyomja meg a beprogramozott gombot.

Pl.: 1 -es, egyszer. A LED annyiszor fog felvillani amennyi az Ön megfelelő készüléke sorában található szám, így ellenőrizheti a márkát és a kódot a fenti lista szerint.

FONTOS a vevőegység számára :

1) Ha BFT-t készüléke van, akkor csak a BFT vevőegységnél tud programozni (motor). Ez esetben nyomja meg a 1- es és a 4 - es gombokat egyidejűleg, ugyanakkor a DELRS027X adatot küld a vevőegységnek.

A tanulási módba való belépés után, nyomja meg a tanulni kívánt gombot.

2) Ha az APRIMATIC-t választja, a vevőegységnél kell tanítani.

Nyomja meg a 2-es és a 3-as gombokat egyidejűleg, majd nyomja meg a tanítani kívánt gombot.